



Ersatzteile TK 30

Abb.	Deutsch	Englisch	Französisch	Art.-Nr.
1	Bodenplatte	Base plate	Plaque de fond	050002
2	Trennwand	Baffle	Cloison de séparation	050003
3	Wassertankblech	Water tank metal sheet	Tôle du réservoir	050004
4	Ausblasgitter	Back grid	Grille de soufflage	051238
5	Oberteil	Cover complete	Capot	051239
6	Ansauggitter	Frontal grid	Grille d'aspiration	051240
7	Kompressor	Compressor	Compresseur	051241
8	Anlaufkondensator	Start capacitor	Capaciteur de démarrage	046125
9	Lüftermotor komplett	Fan motor complete	Motor ventilateur complète	051242
12	Hauptschalter	Main switch	Interrupteur principal	051243
14	Knopf Hygrostat	Humidistat knob	Bouton hygrostat	051244
15	Hygrostat	Humidistat	Hygrostat	048479
16	Betriebsstundenzähler	Working hours meter	Compteur heures de marche	046064
17	Aufkleber Bedienfeld	Control panel sticker	Autocollant display	051245
18	Verdampfer	Evaporator	Évaporateur	048476
19	Luftfilter	Air filter	Filtre à air	051246
20	Filterhalter	Filter holder	Support filtre	051247
21	Netzkabel	Power cord	Câble d'alimentation	050014
22	Anschlussklemmen	Connecting terminal	Barres à bornes	050015
23	Leiterplatte CE	PC board	Platine	047423
24	Magnetventil	Solenoid valve	Electrovanne	046070
25	Mikroschalter	Microswitch	Micro interrupteur	048481
26	Auffangschale	Collector	Bac collecteur	050016
27	Wassertank	Water tank	Réservoir	051248
28	Radachse	Wheel axle	Axe de roue	051249
29	Rad 250mm	Wheel 250mm	Roue 250mm	046157
30	Verschlussunterlegscheibe	Locker disc	Rondelle de fermeture	046159
31/33	Griff komplett	Holder (base)	Poignée partie socle	051250
32	Distanzstück	Spacer	Rondelle d'écartement	046083
33				
34	Griffschale	Molded recess	Prise	051251
35	Steckdose	Schuko socket	Prise femelle	051252
36	Plastikklammer	Plastic foot	Clip plastique	051253