

Notice de montage Porte Anti-poussière

Werkzeuge mit Ideen
SCHMIEDER

Georg Schmieder GmbH&Co
Julius-Hölder-Str. 8
70597 Stuttgart Degerloch
Fon 0711/13269-800, Fax 0711/13269-50
info@werkzeuge-mit-ideen.de
www.werkzeuge-mit-ideen.de

Préparations:

A)
Barre télescopique de profil carré (2)
Reprenez la largeur du cadre de porte en déduisant 2-3 cm
et fixez la avec la vis moletée

B) Supports télescopiques (3)
Ajustez les supports à la hauteur du cadre de
porte en déduisant env. 3 cm.

Montage:

C) Etalez l'élément de porte et fixez la barre de profil carré (2) à la fermeture velcro.

Tenez les deux pièces (1+2) vers le haut (avec une main!) et serrez-les fortement avec le support télescopique (3). Attention – la vis moletée de pièce 2 ne doit pas montrée vers le haut du cadre de porte !

Ensuite, serrez la deuxième barre télescopique également. Alignez l'élément de porte (1) et serrez les deux supports proche du cadre.

Attention: Ne serrez pas trop fort sinon le cadre de porte peut être abimé (surtout des cadres anciens!)

Etanchez avec le ruban adhésif jaune (4) ou avec le double ruban adhésif vert/blanc (5) l'élément de porte au cadre de porte.

Attention: impérativement vérifier avant utilisation les risques d'abimer le bois ou le vernis!

Nous déclinons toute responsabilité.

Barre télescopique de profil carré (2)

Sac de transport (6)

Elément de porte (1)



Supports télescopiques (3)

Ruban adhésive marron (5) (5)

Ruban adhésive jaune (4)



Démontage

Enlevez les rubans adhésives avec précaution.
Démontez les supports selon image D)
Attention: la partie haute peut tomber en cas de mauvaise utilisation!

Contenu de la livraison:

		Bestell-Nr.
1 Elément de porte	Pièce (1)	L20.619
1 Barre télescopique de profil carré	Pièce (2)	Z01.010
2 Supports télescopiques	Pièce (3)	Z01.020
1 Ruban adhésive jaune	Pièce (4)	L20.622
1 Double ruban adhésive marron	Pièce (5)	L20.623.010
de transport et de stockage	Pièce (6)	Z01.030



image D)