





Bei der Fertigung einer Wandkonsole, müssen Sie einen Winkel von 135° biegen. Dieses erreichen Sie, wenn Sie die Biege- zange in den Schraubstock spannen oder den linken Griff der Biegezange versetzen!



Die Schiene hilft Ihnen den richtigen Punkt für das Biegen zu finden.



45° biegen und fertig ist die Wandkonsole!