

Montageanleitung zu Pocket- Staubschutztür

Werkzeuge mit Ideen
SCHMIEDER

Georg Schmieder GmbH&Co
Julius-Hölder-Str. 8
70597 Stuttgart Degerloch
Fon 0711/13269-800, Fax 0711/13269-50
info@werkzeuge-mit-ideen.de
www.werkzeuge-mit-ideen.de

Vorbereitungen:

A) Vierkant-Teleskopschiene (2)
lichtes Maß der Türrahmenbreite abzgl. 2-3 cm auf die Schiene übernehmen und mit Rändelschraube fixieren.

B) Teleskop-Stützen (3)
beide auf lichte Höhe des Türrahmens abzgl. ca. 3 cm grob voreinstellen.

Montage:

C) Türelement (1) auslegen und Vierkantschiene (2) am Klettverschluss anheften.
Beide Teile (1+2) in Türrahmen nach oben halten (mit einer Hand!) und eine Seite mit Teleskop-Stütze (3) gefühlvoll klemmen. Bitte dabei darauf achten, dass die Rändelschraube von Teil (2) nicht nach oben in den Türrahmen weist!
Anschließend die 2. Teleskopstütze ebenfalls leicht klemmen. Türelement (1) ausrichten und beide Stützen möglichst nahe des Rahmens festklemmen.
Achtung: Vor allem bei älteren Türzargen aufpassen, dass nicht zu stark gespannt wird, da es bei mangelhafter Unterfütterung oder Ausschäumung der Zarge zu Beschädigungen führen könnte.
Mit Schon-Klebeband gelb (4) oder doppelseitigem Klebeband grün/weiß (5) das Türelement an der Türzarge oder – falls vorhanden – am Türrahmenschutz abdichten.
Achtung: Unbedingt mit einer Klebprobe sich vorher überzeugen, dass am Untergrund/Lack keinerlei Beschädigungen möglich!!
Jegliche Haftung wird von uns ausgeschlossen.



Demontage

Klebebänder gefühlvoll abziehen.
Teleskopstützen lösen nach **Skizze D)**
Vorsicht: Klemmgefahr – oberstes Teil kann bei unsachgemäßer Behandlung plötzlich nach unten fallen !

Lieferumfang des PREMIUM-Sets:

	Teil	Bestell-Nr.
1 Pocket-Türelement	Teil (1)	L20.619
1 Vierkant-Teleskopschiene	Teil (2)	Z01.010
2 Teleskop-Stützen mit U-Profil	Teil (3)	Z01.020
1 Schon-Klebeband gelb	Teil (4)	L20.622
1 Doppelseitiges Klebeband braun	Teil (5)	L20.623.010
Transport- u. Aufbewahrungstasche	Teil (6)	Z01.030



Skizze D)