




1.

- Ziehen
- Pull
- Tirer
- Uittrekken
- Drag ut
- Estirar




2.

- 2. (a) + (b)
- Drehen und runterdrücken
- Turn and depress
- Tourner et faire descendre
- Draaien en indrukken
- Vrid och tryck in
- Girar y apretar



3.

- 3.
- Runtergedrückt halten und Code einstellen
- Hold down, and set new code
- En position ouverte, maintenez l'anse enfoncée, ensuite composez votre code
- Ingedrukt houden en code instellen
- Hall nedtryckt och ställ in koden
- Mantener presionado hacia abajo e introducir el código



4.

- 4. (a) + (b)
- Drehen und runterdrücken
- Turn and depress
- Tourner et faire descendre
- Draaien en indrukken
- Vrid och tryck in
- Girar y apretar
- (c)
- Zahlerräder verstellen
- Scramble digits
- Brullier les molettes
- Instelling verdraaien
- Vrid bort koden
- Remover las ruedas