

PUMPENPRÜFKOFFER | ARTIKEL-NR. 81 005 02

BITTE BEACHTEN!

Das in diesem Pumpenprüfkoffer mitgelieferte Manometer bzw. Vakuummeter ist mit Glycerin befüllt.

Der Nippel der Gummi-Entlüftungskappe darf nicht abgeschnitten werden, da das Glycerin beim Zurücklegen in den Pumpenprüfkoffer aus dem Gehäuse läuft.

Um das Manometer bzw. das Vakuummeter zu entlüften, bitte einfach kurz auf die Gummikappe drücken – der überschüssige Luftanteil entweicht.

Falls Sie unser Manometer bzw. Vakuummeter dauerhaft in eine Anlage einbauen wollen, können Sie den Nippel der Gummikappe natürlich abschneiden, um eine kontinuierliche Entlüftung zu gewährleisten.

Ersatz-Glycerin-Manometer: 70 074 02

Ersatz-Glycerin-Vakuummeter: 70 074 04



BAD & HEIZUNG
Großhandel

WS Weinmann & Schanz GmbH

Rote Länder 4 | 72336 Balingen | Tel. 01805 / 98 92-12* | Fax. 01805 / 98 92-92
E-Mail: verkauf@weinmann-schanz.de | Internet: www.weinmann-schanz.de

*0180call bundesweit für nur 0,14 €/Minuten, Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Minuten