

## Produit de remplissage de vases Fauch



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



### Description

- Spécialement conçu pour contrôler et compléter la pression de gaz dans les appareils à vase d'expansion à membrane.
- Rempli d'un gaz non combustible qui ne présente pas de danger pour l'utilisateur dans une bouteille sous pression de sécurité.
- Exempt d'alcool et d'autres substances inflammables.
- En cas d'utilisation du produit de remplissage de vases Fauch au lieu de l'air comprimé, la corrosion est exclue étant donné que ni l'oxygène ni l'humidité ne peuvent pénétrer dans le vase d'expansion.
- En présence d'une température de 25°C env. et d'une pression d'1 bar, il résulte un volume de remplissage de 110 litres environ.

### Mode d'emploi

Visser SANIT l'adaptateur pour le produit de remplissage de vases sur la soupape de la boîte. Connecter la soupape de remplissage au vase d'expansion. Maintenant, il est possible de lire la pression dans le vase d'expansion sur le manomètre de l'adaptateur. Dans le cas de quantités plus grandes, interrompre de temps en temps l'opération de remplissage et contrôler la pression du vase d'expansion à membrane. Après avoir terminé le remplissage et lorsque la pression de consigne est atteinte, fermer la soupape de l'adaptateur. Déconnecter la soupape de remplissage du vase d'expansion à membrane et dévisser l'adaptateur de la bombe aérosol.



### Date limite de conservation

- 36 mois

### Formes de conditionnement

Quantité/Cond.	Contenu	N° art.
1 / 12	Boîte 400 ml	8200



Les fiches de données de sécurité actuelles se trouvent sur notre site Internet.